



| OUTIL  | MARQUAGE  | RISQUE   |
|--|---|--|
|   |   | <p>Coupure à la main</p>  |
| AVANT UTILISATION  | PENDANT L'UTILISATION   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Je lis la <b>notice</b> d'instruction</li> <li>Je branche la machine à une <b>prise avec terre</b> </li> <li>Je m'assure que toutes les <b>protections</b> soient <b>en place</b></li> <li>Je <b>règle l'épaisseur</b> de tranche avant la mise en marche </li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>J'utilise impérativement le <b>pousse-talon</b> pour maintenir et pousser le produit </li> <li>Je ne porte <b>pas de vêtements flottants</b> </li> </ul> |  |
| PÉRIODICITÉ D'ENTRETIEN  | PENDANT L'ENTRETIEN   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Je nettoie le trancheur au moins une fois par <b>jour</b></li> <li>J'aiguisé la lame au moins une fois par <b>semaine</b></li> <li>Je lubrifie les barres de coulissement au moins une fois par <b>mois</b> </li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Je <b>débranche</b> impérativement la machine avant le nettoyage </li> <li>J'<b>évite</b> le nettoyage à grande <b>eau</b> (pas d'utilisation de jet)</li> </ul>  |  |
| RAPPEL   | ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  |  |
| <p>Si l'appareil se trouve dans un réfectoire, je le tiens <b>hors de la portée des enfants</b> </p>  | <p>Si les lames sont démontées pour leur nettoyage, je porte des <b>gants</b> de protection <b>anti-coupure</b> (côte de maille ou équivalent) </p>  |  |